



■ 電源を入れる

コンセントにつながると電源ランプが赤に点灯します



本体上部の  電源ボタンで電源を入れると電源ランプが緑に点灯します

■ 録画する

- 1) 「 開始 / 停止」 ボタンを押すと録画を開始します。もう一度押すと停止します。



■ 再生する（録画した環境で再生する）

- 1) 「 モード」 ボタンを押して、再生モードに切り替える
- 2) 再生したいサムネイルにカーソルを合わせて「 決定」 ボタンを押すと再生できます。

設定方法

基本的に下記設定を行った上で納品しています

■ 記録媒体のフォーマットについて

(USB ハードディスク、USBメモリ、SD カード等)

- 1) 本体に記録媒体をさします。
- 2) メニュー > システムメニュー (2ページ目) > フォーマット > USBドライブ (SDカードの時は「カード」) > exFAT (推奨) > フォーマットしますか? で「はい」を選択ください。

フォーマットがFAT32だと1ファイル当たり4GBの制限がありそれを超えると録画が停止する為、exFATを推奨しております。

■ マイク入力音量について

- 1) メニュー > システムメニュー > マイク入力音量 > 「1」にしてください。
- YVC-1000との組み合わせにてご利用の場合は「1」を推奨しております。
入力音量が大きいと音割れます。変更画面で入力音量をチェックしながら調整が可能です。

■ 録画モードについて

- 1) メニュー > 記録モード > 1080/30p フルHD 標準画質 を選択ください。

録画可能時間の目安はフルHD標準画質で2TBに合計250時間（128GBに合計16時間）です。

1回の録画には10時間までの制限があります。
それを超えると録画が停止するのでご注意ください。